

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.
2. Zmiana sprzedawcy jest rejestrowana przez OSD i wchodzi w życie z rozpoczęciem nowego miesiąca gazowego.
3. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca.
4. Odbiorca wypowiedzi umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy i zawiera umowę z nowym sprzedawcą.
5. Odbiorca lub nowy sprzedawca z upoważnienia Odbiorcy, informuje pisemnie OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - określenie stron nowej umowy sprzedaży,
 - termin obowiązywania umowy,
 - planowane ilości paliwa gazowego oraz moc umowną,
 - wyciąg z umowy dystrybucyjnej w przypadku, gdy odbiorca nie podpisał z nowym sprzedawcą umowy kompleksowej.

Informacja o zmianie sprzedawcy i podpisaniu nowej umowy sprzedaży musi zostać przekazana do OSD w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, od którego zmiana zostaje rejestrowana przez OSD.

6. Odbiorca może dokonać zmiany sprzedawcy nie częściej niż dwa razy w ciągu roku gazowego.
7. Zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia (PWR) oraz grupa taryfowa, wg której rozliczane jest w OSD świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego dla danego Odbiorcy, w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulegają zmianie.
8. W terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia o zmianie sprzedawcy OSD informuje dotychczasowego i nowego sprzedawcę o trwaniu procedury zmiany sprzedawcy.
9. W dniu zmiany sprzedawcy OSD zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.
10. W przypadku układu pomiarowego uniemożliwiającego rejestrację danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy.
11. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu urządzenia pomiarowego opisanego w punkcie 10 OSD, dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, wg wzoru:

$$VR=Vod+\Delta V*LD1/LD2$$

gdzie:

- VR – wskazanie układu pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy,
- Vod – wskazanie układu pomiarowego w dniu odczytu przed dniem zmiany sprzedawcy,
- ΔV – zużycie paliwa gazowego pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami,
- LD1 – liczba dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy,
- LD2 – liczba dni pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.

12. OSD przypisuje układ pomiarowo-rozliczeniowy danego odbiorcy do nowego sprzedawcy z dniem dokonania odczytu według punktów 9, 10, 11.
13. Wskazanie urządzenia pomiarowego na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego Odbiorcy.
14. Informacje o zaprzestaniu działalności dotychczasowy sprzedawca przekazuje niezwłocznie do OSD oraz do Zleceniodawcy Usługi Dystrybucji.
15. Przejęcie zobowiązań sprzedawcy następuje z początkiem doby gazowej rozpoczynającej miesiąc gazowy, w którym zaczyna obowiązywać nowa umowa sprzedaży:
 - wg wskazań urządzeń rejestrujących układ pomiarowego dla odbiorców wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych,
 - wg algorytmu podanego w punkcie 11 dla odbiorców wyposażonych w układy pomiarowe uniemożliwiające rejestrację danych.